

Comment réinitialiser une rampe d'éclairage LED Orphek Atlantik V4

A quoi sert une réinitialisation de la rampe ?

Cela efface toute la mémoire enregistrée depuis la précédente Gateway et reconfigure la rampe aux paramètres usine par défaut.

Pour réinitialiser une Orphek Atlantik, suivez ces étapes :

1. Branchez la rampe à une des prises d'alimentation de votre foyer.
2. Lorsque la rampe est allumée, allumez-la et éteignez-la quatre fois de suite en attendant une seconde entre chaque manipulation.

Suivez cet exemple :

Débranchez l'Atlantik de la prise d'alimentation et rebranchez-la.

Cela comptera pour une fois.

Répétez la même séquence trois fois de plus pour un total de quatre fois.

Après la quatrième fois, vous pouvez laisser la prise de la rampe sur l'alimentation de votre foyer.

La rampe sera maintenant réinitialisée et prête à être reconnectée à une nouvelle Gateway.

Il s'agit de la procédure la plus simple pour réinitialiser une rampe. Cela évite de retirer la coque en acrylique et presser le bouton « reset » quatre fois.

Autre méthode,

Retirez le dessus de la coque acrylique DE LA RAMPE et pressez le bouton « reset » quatre fois lorsque la rampe est alimentée.

Vous pouvez regarder cette vidéo qui illustre cette méthode :

<https://youtu.be/CfhwJCYRCZY>